日立過熱水蒸気オーブンレンジ 型式 MRO-BX10

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載

初めてお使いになるときの準備

壁などとの間をあけて設置し、 アースを取り付ける

> 安全上のご注意 → P.5、6 をお読みになり正しく設置 してください。

上側20cm以上 左側 5cm以上

背面は壁に ピッタリ設置 できます。

右側 5cm以上

💋 グラムポジションシステム(食材の分量・位置検出)の0点調節をする

- 看 差込プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける 電源が入り、表示窓に「O」が表示されます。
- 加熱室底面にテーブルプレートをセットする(「テマエ」の刻印を手前に)
- おアを閉めてとりけしを3秒間押し続ける

「ピッ」とブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯します。 その後、庫内灯が消灯し、O点調節が終了します。 → P.17



オートメニューの使いかた(ローストビーフの例) → P.30、73

ドアを開ける



水道水を給水する

- 給水タンクを本体から引き出す
- 2 給水口ふたを開いて給水する

給水口内の棒(満水ゲージ) 先端までで満水です。 (水平にして確認する)



- 3 給水口ふたを閉める
- 4 給水タンクを本体に セットする


周囲のレッグカバー と同じ位置まで押し 込みます。



メニューを選ぶ

メニュー/時間

ナノスチーム キーを押し





を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

ドアを開けると電源が入ります

差込プラグをコンセントに差込んだだけでは電源が 入りません。待機時消費電力オフ機能が動作中です。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無 いと自動的に電源を切り、表示窓の「0」も消え、キーを 押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り、 表示窓に「O」が表示され、キーを受け付けます。 -> P.16

O点調節のお願い

●日常ご使用の際も、ときどきO点調節を行ってください。

調理のできあがりが悪くなる恐れがあります。 → P.17

お願い

- ●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、 井戸水は使用しないでください。
- ●水は必ず満水ラインまで入れ、給水タンクの両端を持 って本体にしっかり奥まで差し込んでください。
- ●給水タンクはご使用するたびに水で洗い、新しい水を 入れてください。
- ●室温5℃以下では使用しないでください。
- ●給水タンクには水以外入れないでください。
- ●スチームを使わないときも給水タンクを本体にセット してください。 → P.13

加熱室奥面の穴の中が、明るく なったり、暗くなったりします。 加熱室の温度を一定にするため、 熱風ヒーターの通電を断続する ためです。



●調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜 きを行ってください。 → 裏面「パイプの水抜き」

知っておいていただきたいこと

肉や魚の解凍はトレーのままで

- ●包装を外し、トレーのままテー ブルプレート中央にのせてくだ さい。
- ●半解凍は食品の中心が少し凍っ ている状態に仕上げます。 (解凍後3~5分放置して、自然 解凍する)
- ●分量の目安は100~1.000g
- ●グリル調理・オーブン調理の後 は加熱室が熱くなっているので ドアを開けて冷ましてから使っ てください。 → P.26, 27

↑ 突然の沸騰に注意

●飲み物(水・牛乳・酒・コーヒーなど)や カレーやシチューなどとろみのあるもの、 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、 加熱中や加熱後に、突然沸騰して飛び散 ることがあります。

やけどにご注意ください。

- ●開口が細い容器は特 に注意し、小さな力 ップ、マグカップも 注意してください。
- ●飲み物は加熱前にか き混ぜてください。



→ P.7

レンジ加熱に適する器の大きさ

- ●容器の大きさは、食品を入れたとき、 八分目くらいになる大きさが適当です。
- ●適合する容器が無いときは、「おこのみ 操作|で様子を見ながら加熱してくだ さい。 → P.20

↑やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理およびお手 入れの脱臭と水抜きの後は、本体内外 や加熱室が高温になります。

やけどにご注意ください。

パイプの水抜き



- デーブルプレートをセット してドアを閉める
- 表示窓の「O」を確認し、給水 タンクを本体から引き抜く
- おり キーを1度押し、 「1清掃」をセットする
- (あたため) キーを押す

終了音が鳴ったら水抜き完了

レッグカバーのお手入れ

●レッグカバーはスチーム調理など、湯気 が結露したときの露受けです。こまめに お手入れしてください。

給水タンクを外してから、左右奥に指 をかけ、手前に引いて外します。



レンジ加熱で角皿や焼網を使わない

●付属の角皿や金属の調理道具(アルミ ホイル・金串など)を使わないでくだ さい。

(付属の焼網はクッキングガイドに記 載の使いかたに限り使えます。)

→ P.12

加熱室内の底・壁・ドアの食品くずや 汁はすぐ掃除してください。 (火花(スパーク)が出ます) **P.58**

こんなときは

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「こんなとき」をもう一度お調べください。 → P.58~59

現象

原 天

電源が入らない → P.58 時々電源が入らない

●ドアを開閉し、表示窓に「O」が表示され操作キーを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示窓の表示が消え、キーを受け付けません)

あたたまらない 加熱しない → P.55、56 ●グラムポジションシステムの[O点調節]が合っているか確認してください。 (テーブルプレートだけをセットし、ドアを閉めて「とりけし」キーを3秒間押し 続ける。数秒間庫内灯が点灯後、消灯すれば「O点調節」完了)

冷凍したごはんやお総菜 などがうまくあたたまら ない → P.55,56

●必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。容器(平皿)を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。

レンジのとき → P.58 火花(スパーク)がでる

- ●角皿(黒色ホーロー皿)を入れ、「あたため」や「レンジ」で加熱していませんか
- ●焼網にアルミホイルを敷いて加熱していませんか
- ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか

加熱室奥の熱風ヒーター が赤熱したり、しなかっ たりする → P.58

●加熱室の温度を一定にして調理を上手に仕上げるため、熱風ヒーターを断続運 転します。異常ではありません。